班級電腦與大屏的操作

<大屏無滿版,觸控點不準>

班級電腦開機,打開大屏後,大屏畫面如下

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	
驚響團:0800-775-886	

點一下小方框的電腦畫面,即可



如果畫面空白,無法看到整個桌面,表示電腦是在大屏之後開機



但此時大屏的觸控會不太準確並且大屏兩邊有黑邊,處理方式如下

點 ➡ →程式集
→前tel Graphics Control Panel
→顯示器
→選取數位式電視機
→縮放:改成縮放全螢幕
→ 奈用
→ 是
即可讓大屏滿版

	A	生產力
	AB Access	
	Adobe Acrobat	
	AVer Information Inc 🗸 🗸	
	С	
	Corel Y	(
	E	Micro
	X Excel	探索
	F	
	FileZilla FTP Client ×	
	G	Micr
8		
L	⑥ Groove 音樂	
	I	
	Intel® Graphics Control Panel	
@	Μ	
0	Microsoft 365 (Office)	
	Microsoft Edge	an superior
	오 H 🗋 📀 🔚	



選取顯示器	
數位式顯示器 Acer V196WL	
數位式電視機 Smart Board	<u>預</u>
重新整理速率	0
60p 赫茲 ~	

	达北京小商	
	數位式電視機 Smart Board	~
	解析度	7
	1440 x 900 🗸	
	重新整理速率	0
	29p 赫茲	
	縮放	0
	保持長寬比	11111
	♥細放み電希	
~	<u> </u> 畫面長寬比	0
	√ 16:9	
		0







<聲音>

電腦的聲音會從大屏輸出,若發現無聲音,建議大屏關機重開<<網路>

取存<光碟資料夾>或是觀看網路影片時,若不順利,請按電腦桌面 裡的<<mark>修復網路連線</mark>>圖示,應該就會順利